

MICRO VARIO auf Graupner System einstellen

(Sender MZ-24 PRO, Empfänger GR-24)

- am Empfänger (Ausgeschaltet) am Telemetrie Ausgang anschließen
- Sender und Empfänger einschalten
- ca 30 Sec warten
- am Sender Telemetrie anwählen
- neben „RÜCK“ kommt „SUCH“
- nach ein paar Sec kommt „SW“
- diesen anklicken

Einstellen was Angezeigt wird:

wenn es nur in Zahlen nicht in Grafik angezeigt werden soll:

- „SYSTEM“ auswählen
- „DISPLAY“
- bei „SONNE“ von „AUS“ auf „EIN“ stellen

VARIO hören:

- „BASIS“
- „TELEMETRIE“
- „ANSAGE“
- bei V-TON – „VARIO“
- bei „VARIO“ einen Schalter zuweisen

Grundeinstellungen bzw Reset durchführen: (wie auf JETI BOX)

- „BASIS“
- „TELEMETRIE“
- „EINSTELLEN/ANZEIGEN“
- auf Taste „ENT“ sooft drücken bis „uVARIO“ (Seite 1/3) kommt
- nächst Seite mit „ENT“ zurück mit „INC“

Einen Wert dabei Verändern

zb Höhenalarm ändern

- „ENT“ bis „HOEHEALARM“ ersichtlich ist
- „INC“ bzw „DEC“ drücken bis „>“ auf richtiger Zeile erscheint
- „SET“ drücken
- den Wert mit „INC“ bzw „DEC“ verändern und
- „SET“ zum bestätigen drücken