

Jeti RCSW Anleitung

zb damit man die CB 220 extern Ein – Ausschalten kann

- Empfänger sollte gebunden und an der CB Box angeschlossen sein
- am Ausgang „Control Output“ den RCSW Switch an der CB Box (links oben) anschließen
- Bindestecker am „Ext.“ anstecken und der Zentralbox eine Spannung geben
- am Sender – „Hauptmenü“ – „Modellwahl/-modifikation“ -
- „Geräteübersicht“ – „RC Schalter“ -
- „RC Schalter binden“
- Bindestecker abziehen
- „Schalter Modell Ein/Aus“
- einen Schalter auswählen und betätigen
- Kontrolle ob alles funktioniert