

## **Sparrow F06:**

- Bitte so leicht wie möglich bauen!
- Kohleteile müssen geschliffen werden, damit der Kleber besser hält.
- Flächenmittelteil mit Epoxi kleben.
- Beim Motoraufsatz MUSS zuerst der Motor auf das Sperrholzteil geschraubt werden! Dann erst die weiteren Teile zusammenkleben.
- Am Ende sollten die Teile auf der Oberfläche behandelt werden.
- Die ersten Flüge ohne Motor machen.

Guten Flug